防音筐体-防音性能

バイオガス 50Hz モデル

	筐体 標準	筐体 静音	筐体 超静音	換気口 標準	換気口 静音	換気口 超静音	換気口 option	排ガス 標準	排ガス 静音	排ガス 超静音	排ガス option
Micro30（20kW）	60	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—
Micro30（30kW）	60	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—
Cento80(83kW)	76	70	63	83	74	64	—	65	65	60	—
Cento100(106kW)	76	70	63	84	74	64	—	65	65	60	—
Cento120(124kW)	77	70	63	84	75	64	—	65	65	60	—
Cento160（166kW）	77	71	64	86	75	65	—	65	65	60	—
Cento180（182kW）	78	72	65	88	76	65	—	65	65	60	—
Cento200（200kW）	78	72	65	89	76	65	—	65	65	60	—
Cento210（210kW）	78	—	65	89	—	65	—	65	—	60	—
Flexi250（250kW）	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
Flexi265（265kW）	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
Flexi350（354kW）	76	65	—	92	65	—	—	65	65	—	—
Flexi430（430kW）	78	65	—	94	65	—	—	65	65	—	—
Flexi530（528kW）	78	65	—	94	65	—	—	65	65	—	—
Quanto600（600kW）	74	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto800（800kW）	75	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto1000（999kW）	75	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto1200（1200kW）	80	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto1600（1560kW）	84	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto2000（2000kW）	86	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto2300（2300kW）	86	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60

※いずれも1m地点で計測した数値です。
※60Hzの防音性能は担当者までお問い合わせください。

2021年7月1日現在

都市ガス 50Hz モデル

	筐体 標準	筐体 静音	筐体 超静音	換気口 標準	換気口 静音	換気口 超静音	換気口 option	排ガス 標準	排ガス 静音	排ガス 超静音	排ガス option
Micro30（20kW）	60	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—
Micro30（30kW）	60	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—
Micro50（50kW）	62	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—
Cento80（81kW）	76	70	63	83	74	65	—	65	65	60	—
Cento80ST(85kW)	76	—	—	83	—	—	—	65	—	—	—
Cento100(104kW)	76	70	63	84	74	64	—	65	65	60	—
Cento100ST(104kW)	77	70	63	84	74	64	—	65	65	60	—
Cento120(125kW)	77	70	64	84	75	64	—	65	65	60	—
Cento120ST(124kW)	77	70	64	84	75	64	—	65	65	60	—
Cento130(133kW)	77	71	64	86	75	65	—	65	65	60	—
Cento160(164kW)	77	71	64	86	75	65	—	65	65	60	—
Cento180(184kW)	78	72	65	88	76	65	—	65	65	60	—
Cento200（200kW）	78	72	65	89	76	65	—	65	65	60	—
Cento210（210kW）	78	—	65	89	—	65	—	65	—	60	—
Flexi260(260kW)	76	65	—	92	65	—	—	65	65	—	—
Flexi350（355kW）	76	65	—	92	65	—	—	65	65	—	—
Flexi430(430kW)	78	65	—	94	65	—	—	65	65	—	—
Flexi530(528kW)	78	65	—	94	65	—	—	65	65	—	—
Quanto600（600kW）	74	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto800（800kW）	75	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto1000（999kW）	80	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto1200（1200kW）	80	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto1600（1560kW）	84	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto2000（2000kW）	86	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto2300（2300kW）	86	—	—	80	—	—	65	80	—	—	60
Quanto3000（3203kW）	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
Quanto4000（4500kW）	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※